

## Instrukcja skanowania Programów Telewizji Cyfrowej w INTELLY/ARKUSNET

Ustawiając ręczne lub automatyczne przeszukiwanie kanałów na odbiornikach telewizji cyfrowej konieczne jest podanie prawidłowych parametrów wyszukiwania. W sieci kablowej INTELLY parametry są następujące:

- Typ/rodzaj sieci: **Kablowa lub DVB-C**
- Częstotliwość początkowa : **114 MHz** (114000 KHz)
- Częstotliwość końcowa : **862 MHz** (862000 KHz)
- Częstotliwość szybkiego wyszukiwania (NIT) : **362 MHz** (362000 KHz)
- Modulacja QAM : **64**
- Symbol rate : **6875**
- ID/numer sieci: **1**

### Sposób wyszukiwania kanałów dla przykładowych dekodery i telewizorów z modułem CAM (w przypadku braku dekodera):

#### Dekoder Globo:



Na pilocie zdalnego sterowania wybrać następujące opcje:

#### (w przypadku automatycznego wyszukiwania)

1. Menu
2. Ustawienia systemu
3. Ustawienia fabryczne
4. TAK
5. „Twoja lista kanałów jest pusta” – TAK

#### (w przypadku ręcznego wyszukiwania):

1. Menu
2. Ustawienia systemu
3. Ustawienia fabryczne
4. NIE
5. Szukanie kanałów
6. Szybkie wyszukiwanie
  - Częstotliwość początkowa: **362MHz**
  - Symbol rate: **6875**
  - Scan QAM: **QAM64**
  - Skanuj z NIT: **TAK**
7. Szukaj
8. OK
9. Exit 3 razy

#### Dekoder Pace:



Na pilocie zdalnego sterowania wybrać następujące opcje:

1. MENU
2. Konfiguracja systemu
3. Zarządzanie systemem
4. Ponowna instalacja
5. Tak
6. Język polski
7. Kraj Polska
8. Następny
9. Wyszukiwanie
10. Rozpocznij dokładne wyszukiwanie
11. Powrót
12. Gotowe 2 razy
13. Menu
14. Konfiguracja systemu
15. Wyszukiwanie kanałów
16. Zaawansowane wyszukiwanie kanałów
  - częstotliwość: **362MHz**
  - przeszukiwanie sieci: **TAK**
  - Wartość: **00001**
  - Grupa: **QAM64**
  - Wartość: **06.875**
17. Rozpocznij dokładne wyszukiwanie
18. Cofnij 2 razy

#### Dekoder Technisat:



Na pilocie zdalnego sterowania wybrać następujące opcje:

1. MENU
2. USTAWIENIA
3. USTAWIENIA FABRYCZNE
4. PRZYWRÓĆ USTAWIENIA FABRYCZNE
5. Odbiornik poprosi nas o ponowne potwierdzenie, zaznaczamy tak i naciskamy OK
6. Następnie wybieramy język MENU/KRAJ Wybieramy FORMAT OBRAZU (w zależności od telewizora)
7. Zaznaczamy WSZYSTKIE KANAŁY
8. Po wyszukiwaniu kanałów odbiornik będzie chciał aktualizować oprogramowanie, naciskamy przycisk żółty na pilocie (pomiń)
9. Odbiornik będzie chciał pobrać dane EPG, należy nacisnąć przycisk żółty (pomiń)
10. Naciskamy OK aby zakończyć instalację

#### Ferguson Ariva 102 Cable:



Na pilocie zdalnego sterowania wybrać następujące opcje:

1. MENU
2. Przechodzimy w prawo używając strzałek na pilocie - do zakładki USTAWIENIA SYSTEMOWE i naciskamy OK
3. Zaznaczamy INNE i naciskamy OK
4. Strzałka w PRAWO lub LEWO zmieniamy OPCJE ZAAWANSOWANE na WLACZ i naciskamy przycisk BACK
5. Przechodzimy w prawo używając strzałek na pilocie - do zakładki NARZEDZIA i naciskamy OK
6. Zaznaczamy USTAWIENIA FABRYCZNE i naciskamy OK
7. Odbiornik poprosi nas o ponowne potwierdzenie, zaznaczamy TAK i naciskamy OK
8. Po zniknięciu komunikatu "PROSZE CZEKAC", naciskamy przycisk BACK aby powrócić do wyboru zakładek
9. Przechodzimy w lewo używając strzałek na pilocie - do zakładki INSTALACJA i naciskamy OK
10. Zaznaczamy WYSZUKIWANIE AUTO i naciskamy OK

**Ferguson AC - 8000 HD i PVR, HDM**



1. Naciskamy MENU na pilocie
2. Używając strzałek na pilocie - zaznaczamy UŻYTKOWE i naciskamy OK
3. Zaznaczamy RESET - USTAWIENIA FABRYCZNE i naciskamy OK
4. Ponownie zaznaczamy RESET - USTAWIENIA FABRYCZNE i naciskamy OK
5. Potwierdzamy zaznaczając OK i wciskając OK na pilocie
6. Wpisujemy hasło 0000 i potwierdzamy OK.
7. Nastąpi przywrócenie ustawień fabrycznych i pojawi się ekran powitalny, wciskamy NIEBIESKI klawisz na pilocie
8. Wybieramy język za pomocą strzałek i wciskamy NIEBIESKI przycisk na pilocie
9. Naciskamy ponownie NIEBIESKI przycisk na pilocie
10. Wybieramy metodę instalacji na PROSTA i naciskamy NIEBIESKI przycisk
11. Wybieramy FORMAT OBRAZU i naciskamy NIEBIESKI przycisk
12. Ponownie wybieramy NIEBIESKI przycisk

Po zakończonym wyszukiwaniu naciskamy ponownie NIEBIESKI przycisk

**Ferguson Ariva 100 Cable**



1. Naciskamy MENU na pilocie
2. Przechodzimy w prawo używając strzałek na pilocie - do zakładki TOOLS i naciskamy OK
3. Zaznaczamy USTAWIENIA FABRYCZNE i naciskamy OK
4. Odbiornik poprosi nas o ponowne potwierdzenie, zaznaczamy TAK i naciskamy OK
5. Po zniknięciu komunikatu "PROSZĘ CZEKAĆ", naciskamy przycisk EXIT aby powrócić do wyboru zakładek
6. Przechodzimy w lewo używając strzałek na pilocie - do zakładki INSTALLATION i naciskamy OK
7. Zaznaczamy WYSZUKIWANIE NIT i naciskamy OK
8. Po pojawieniu się ekranu wyszukiwania ustawiamy:
  - CZĘSTOTLIWOŚĆ: **362 000 KHz**
  - SYMBOL RATE: **6875 KS/s**
  - QAM: **QAM64**
  - TYLKO NIEKODOWANE: **NIE**
9. Zaznaczamy SZUKAJ i naciskamy OK
  - Po zakończonym wyszukiwaniu pojawi się komunikat, naciskamy przycisk OK

**TV Samsung z modułem CAM (bez dekodera):**



Na pilocie zdalnego sterowania wybrać następujące opcje:

1. MENU
2. Przewinąć do pozycji Plug & Play i nacisnąć Enter/OK.
3. Wybrać Kraj Polska oraz typ Anteny kablowa i nacisnąć Enter/OK.
4. Wybrać rodzaj kanałów do wyszukania: cyfrowe i nacisnąć Enter/OK.
5. Wybrać Szukaj i nacisnąć Enter/OK.

Poczekać do zakończenia wyszukiwania.

**TV LG z modułem CAM (bez dekodera):**



Na pilocie zdalnego sterowania wybrać następujące opcje:

1. MENU
2. USTAWIENIA
3. Wybierz opcję Strojenie automatyczne.
4. Wybierz opcję Tv kablowa
5. Dokonaj odpowiednich zmian.
  - Częstotliwość: **od 114 MHz do 862 MHz**
  - Szybkość transmisji: **6875**
  - Modulacja: **64 QAM**
  - Identyfikator sieci: **1**

- Kolejno naciskaj przycisk MENU, aby powrócić do normalnego trybu oglądania telewizji.

Naciśnij przycisk RETURN (Powrót), aby przejść do poprzedniego ekranu menu.